Probennahmesystem
für mikrobiologische und molekularbiologische Verfahren

1. Mikrobiologie

Tupfer (dick)

Abstrichtupfer mit Transportgel
Nur für den kulturellen Nachweis von Erregern (einschließlich Resistenztestung)

Drahttupfer (dünn)

Pathogene Keime (OP-Abstriche, Wundabstriche, Urogenitalabstriche, Nasen-Rachen-Abstriche,...)

MRSA/VRE/MRGN-Screening (Kultur!)

2. Molekularbiologie

Tupfer (dünn)
(Σ-Transwab)

Abstrichtupfer mit Transportflüssigkeit (2 ml)
Nur für molekularbiologische Untersuchungen (PCR-Nachweis der DNA oder RNA des Erregers)

Rachenabstrich auf Influenza, Pertussis,...
Abstrich aus der Läsion auf HSV, VZV Nasenabstrich für MRSA-Screening (DNA) Genital-Abstriche auf C. trachomatis, GO, HPV…

Tupfer (dick)
(Σ-Transwab)

Tupfer nach Abstrichnahme in das Gefäß mit der Transportflüssigkeit abbrechen.

Der Tupfer wird in der Transportflüssigkeit transportiert!

NEU: Verwendung auch für den Streptokokken-Schnelltest!

LABOR BECKER

Labor Becker MVZ eGbR
Führichstraße 70, 81671 München
www.labor-becker.de

kontakt@labor-becker.de
Telefon 089-450 917-0
Fax 089 450 917-100